



**УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА  
АКОР-УДП, АКОР-УДП исп.ИЛ (УДП 513-17)  
ПАСПОРТ  
АКОР.187.00.00 ПС**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Устройство дистанционного пуска адресное АКОР-УДП (УДП 513-17), далее "УДП", предназначен для управления устройствами пожарной автоматики, пожаротушения, дымоудаления, огнезащиты и т.п., при работе в составе охранно-пожарной системы сигнализации "АКОР-496М".

1.2. УДП выполнен в желтом корпусе из ударопрочной пластмассы. Малая толщина корпуса улучшает внешний вид, позволяет использовать только накладной вариант установки и обеспечивает защищенность УДП от повреждений.

1.3. Крышка и корпус УДП имеют ушки для опломбирования.

1.4. УДП соответствует классу В по ГОСТ Р 53325-2012 и формирует тревожный сигнал после выполнения двух действий:

обеспечения доступа к приводному элементу посредством разрыва пломбировочной проволоки и смещения прозрачной крышки, которая в дежурном режиме закрывает доступ к приводному элементу и предотвращает его случайное нажатие;

нажатия на приводной элемент – кнопку в центре корпуса. Кнопка утапливается и фиксируется в нажатом состоянии, а контакты УДП изменяют состояние шлейфа сигнализации.

1.5. Пломбирование ушек, отформованных на корпусе и крышке, производится с помощью медной пломбировочной проволоки диаметром 0,3мм, которая обеспечивает усилие разрыва более 25Н.

1.6. Возврат кнопки извещателя в исходное положение осуществляется с использованием специального инструмента – ключа или отвертки диаметром 3мм путем введения ее в отверстие на лицевой поверхности корпуса извещателя.

1.7. УДП подключают к двухпроводной адресной линии, по которой осуществляется обмен данными и питание УДП.

1.8. При срабатывании УДП передает на адресный приемно-контрольный прибор (далее АПКП) сообщение с указанием своего адресного кода при этом АПКП формирует сигнал управления устройствами пожарной автоматики. Адресный код (номер УДП в системе) устанавливается при программировании АПКП.

1.9. Дежурный режим работы УДП индицируется проблесками красного цвета с интервалом 10 сек, режим «ПУСК» - ежесекундными проблесками красного индикатора.

1.10. Типовые надписи: желтый корпус: "Пуск ДУ" - дымоудаление; "Пуск пожаротушения", "Пуск газа", "Пуск порошка", "Пуск насоса" ("Gas Release", "Powder Release", "Pump Release").

1.11. По согласованию с заказчиком цвет корпуса может быть изменен, а на корпусе могут быть выполнены иные надписи, в том числе на национальном языке.

**2. ХАРАКТЕРИСТИКИ**

2.1. УДП соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 р.3 п.4.3 и ТУ 4371-016-66309897-2015.

2.2. Степень защиты оболочки извещателя IP41 по ГОСТ 14254-96.

2.3. По устойчивости к воздействию коррозионно-активных агентов УДП рассчитан на работу в условиях, соответствующих атмосфере типа II (промышленная) по ГОСТ 15150-69.

2.4. Вид климатического исполнения извещателя УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

Информативность извещателя ..... 3 ("Норма", "ПУСК", "Нет связи")

2.5. Габаритные размеры УДП, не более ..... 108x100x27 мм

2.6. Масса УДП, не более ..... 0,11 кг

2.7. УДП устойчив и прочен к воздействию окружающей среды с температурой от -40°С до +70°С и относительной влажностью 93% при температуре 40°С.

2.8. По помехоустойчивости, помехоэмиссии и устойчивости к промышленным радиопомехам УДП соответствует требованиям третьей степени жесткости в соответствии с п.Б.1.5 ГОСТ Р 53325-2012.

2.9. УДП по устойчивости к механическим воздействиям (синусоидальная вибрация) соответствует группе исполнения NX по ГОСТ 28203.

2.10. Средняя наработка на отказ, не менее ..... 60000 часов

2.11. Срок службы извещателя не менее 10 лет.

*Подробное описание функциональных возможностей, настроечных и конфигурационных параметров, режимов работы, технических характеристик, особенностей применения приведено в документе АКОР.187.00.00 РЭ Руководство по эксплуатации. Руководство по эксплуатации можно скачать с сайта компании <https://acor-sb.ru>.*

**3. КОМПЛЕКТ ГРУППОВОЙ ПОСТАВКИ**

№ п.п.	Комплектуемые	Кол-во	Условное обозначение
1	АКОР-УДП (УДП 513-17)	20 шт.	ТУ 4372-020-66309897-2015
2	Паспорт	1 экз.	АКОР.187.00.00 ПС
4	Упаковка	1 шт.	
5	Руководство по эксплуатации	По требованию	АКОР. 187.00.00 РЭ

**4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед началом работы с прибором необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. Все подключения производить при отключенном электропитании.

